



METALLZAUNZENTRUM

Dawidowski

Schnatweg 3 • 32105 Bad Salzuflen

Tel.: 05222 806536 • Fax: 05222 3691985

info@metallzaunzentrum.de • www.metallzaunzentrum.de

Gabionen Montageanleitung

Allgemeine Angaben

Gabionenlänge: 100 - 200 cm

Drahtstärke waagerechte Stäbe doppelt 8 mm, senkrechte Stäbe 6 mm

Maschenweite: 50/200 mm.

Pfosten 60 x 40 mm, Wandstärke: 2 mm

ca. 80 cm zum Einbetonieren ragen aus der Gabione heraus

Fundament

Erdloch (B x L x T): 40 cm x 40 cm x 100 cm (Pfostenüberstand: 80 cm)

Nachdem Sie den Standort für Ihre Gabionen ausgewählt haben, heben Sie 2x Fundamentlöcher nach den o.g. Maßangaben aus. Nun füllen Sie ca. 20 cm Beton (erdfeucht) ein und dann anstampfen. Setzen Sie die Gabione lotrecht (mit Hilfe einer Wasserwaage) in die ausgehobenen Löcher, füllen Sie die Fundamentlöcher mit Beton auf und Beton anstampfen.

1. Standort auswählen
2. 2x Fundamentlöcher nach den o.g. Maßangaben ausheben
3. mit ca. 20 cm Beton (erdfeucht) füllen und anstampfen
4. Gabione lotrecht in die ausgehobenen Löcher setzen
5. Fundamentlöcher mit Beton auffüllen und Beton anstampfen

Gabionen mit Fußplatte

Vorhandenes Betonfundament (keine Pflastersteine) Breite: mind. 20 cm, Tiefe 80 cm



Tip: Zur besseren Fixierung der Gabionenpfosten die Betonmischung nur mit wenig Wasser vermischen (=erdfeucht). Nach diesem Prinzip werden die weiteren Gabionen gesetzt. Sobald der Beton ausgehärtet ist (ca. 24 Std. später), können die Gabionen befüllt werden.



Tip: Verwenden Sie Gabionen-Verbinder, damit sich die Gabionen nicht unterschiedlich setzen und die Flucht gleich bleibt.